




- dopo ogni movimento di taglio, **ruotare** il trattieni-verdura con il cibo da tagliare **alternativamente di 90°**
- después de cada **movimiento de corte girar en 90° y alternativamente** el soporte de alimentos junto con la porción que se está cortando.



- per minimizzare i resti di cibo non tagliato, premere il punzone del trattieni-verdura fino in fondo
- para la reducción del alimento restante, bajar completamente el sello del soporte de alimentos



Come pulire, tenere e riporre il prodotto | Limpieza, cuidado y almacenamiento

- tutti i componenti possono essere lavati in lavastoviglie
- per la pulizia, rimuovere la piastra dal tagliaverdure
- todas las partes son adecuadas para el lavavajillas
- para la limpieza sacar el disco de la cortadora-gourmet



- grazie alla sua scatola, si può riporre senza ingombro e in sicurezza
 - riporre il tagliaverdure nella scatola con la superficie di lavoro rivolta verso il basso
- caja de almacenamiento - no ocupa mucho espacio y es segura
 - para guardar, colocar dentro de la caja con la superficie de trabajo hacia abajo