

- per minimizzare i resti di cibo non tagliato, premere il punzone del trattieni-verdura fino in fondo
- para la reducción del alimento restante, bajar completamente el sello del soporte de alimentos

Tagliare a listarelle | Cortar bastones

- Inserire la **piastra di lavoro B** per listarelle sottili (la **piastra di lavoro C** serve per le listarelle più spesse) nel tagliaverdure gourmet e ribassarla per bloccarla
- Colocar el **disco de trabajo B** para bastones finos (**disco de trabajo C** para bastones gruesos) en la cortadora-gourmet y bajar para que encaje.



- impostare lo **spessore 4** per le listarelle sottili (lo **spessore 5** serve per le listarelle più spesse) mediante la manopola sulla parte inferiore
- regular el **tamaño de corte 4** para bastones finos (**tamaño de corte 5** para bastones gruesos) por medio del disco giratorio ubicado en la parte inferior.